

Felkoder till kokplattor Glaskeramisk från Bosch / Siemens

Spisar / Ugnar kan visa många olika felkoder, beroende på maskinens ålder och modell. (Leta reda på typskylten och notera hela E-numret. Exempel: HBA70B550/02)

Detta är numret för just din spis / ugn. Numret kan hjälpa dig i dina sökningar efter reservdelar. Rådgör dig alltid med din bruksanvisning för eventuella åtgärder och speciella felkoder.

Nyckel visas:	Barnsäkringen är aktiverad
F+8:	Automatisk avstängning Kokplattan är avstängd, och kokzonens indikator visar växelvis F 8. Restvärmeindikatorn blinkar växelvis h/H.
E eller EE blinker:	Betjeningspanelet er fugtigt. Der ligger noget over panelet. Sensor.
er + tal / d + tal / e + tal:	Ett fel har påträffats i det elektriska systemet (e kan likna ett omvänt nio-tal)
F0 / F09:	Det har uppstått ett internt fel
F2, F4:	Det elektriska systemet är överhettat, och kokplattan stängs av
UI, C1, U400:	Fel i nätspänning
U2, U3, C2:	Kokzonen är överhettad.